

Pflegehinweise

Entwässerungs- und Verdunstungsrinnen aus Edelstahl



Pflegehinweise:

Um Korrosion zu vermeiden, muss folgendes beachtet werden:

- Die Rinne ist in der Bauphase und im weiteren Verlauf vor Verunreinigung durch Bearbeitung angrenzender Stahlteile zu schützen (Schleifstaub, Späne, Schweißspritzer etc.)
- Stahlkugeln durch eventuelle Kugelstrahlarbeiten sind unbedingt zu entfernen
- Bei Gebrauch ist darauf zu achten, dass durch Fahrzeuge eingebrachter Bremsstaub, Tausalze, im Schleppwasser befindlicher eisenhaltiger Staub, durch regelmäßiges reinigen der Rinne entfernt wird.